

DANSAND Kerama®

Rensevejledning til belægninger med slør

Fugeprodukter, der indeholder bindemidler eller cement, kan give et gråligt skær på belægningen, som også kaldes for slør. Sløret vil være tydeligst på farvede fliser eller på fliser med meget åbne porer, altså med stor porøsitet.

Slør kan forekomme, når den færdigfugede belægning befugtes med for meget vand eller med en for kraftig vanding, hvorved fugematerialet skyldes ud af fugen og udover belægningens overflade. Det kan også ske, hvis belægningen, før den fugtes, ikke er fejlet ren for fugemateriale.

Et slør forårsaget af ovenstående fejl i kombination med brug af DANSAND Kerama® vil aftage i løbet af ca. 6-12 måneder, men du kan også fjerne sløret ved egen hjælp.

Dansand A/S anbefaler 3 rengøringsmetoder i tilfælde af slør på belægning.

Basis-metode

Anvend først **Basis-metoden** til at fjerne sløret, da dette er den mest skånsomme metode for belægningen, og skulle resultatet ikke blive tilfredsstillende, benyt da **Intensiv-metoden** herunder beskrevet.

- Vask med en blanding af opvaskemiddel og vand: 5 spsk. opvaskemiddel til 10 liter vand
- Sæbeblandingen fordeles på belægningen og skrubbes kraftigt med en gulvskrubbe. Skrub ikke direkte på fugen, hvis den er under 30 dage gammel.
- Lad sæbeblandingen virke i 10 til 15 min. og skyl derefter grundigt med rent vand.
- Ofte skal behandlingen gentages. Vent da indtil belægningen er tørret første gang.

Intensiv-metode

I enkelte tilfælde kan det ske, at sløret ikke forsvinder helt på overfladen efter sæbebehandlingen, for eksempel hvis fliserne er meget grove i porøsitet. Det er her muligt at benytte en skrapere metode med eddikesyre, som vi uddyber nedenfor.

VIGTIGT!

Vær opmærksom på at denne syrebehandling kan ødelægge fugerne og eventuelt skade fliserne. Afprøv nedenstående Intensiv-metode på et lille område og afvent et døgn og vurder herefter resultatet og eventuelle bivirkninger på belægningsfliserne.

- Vand først belægningen godt.
- Vask med 16% eddikesyreopløsning (færdig 32% eddikesyre kan du købe i de fleste byggemarkeder). Bland 1 del eddikesyre med 1 del vand. (1:1)
- Fordel opløsningen på belægningen og skrub kraftigt med en gulvskrubbe. Skrub ikke direkte på fugen, hvis den er under 30 dage gammel.
- Lad opløsningen virke i 5 til 10 min. Skyl og skrub derefter grundigt og rigeligt med rent vand.
- Gentag evt. behandlingen.

OBS! Eddikesyre er ætsende, så anvend derfor øjenværn og beskyttelsehandsker!

Rengøringsmetode med FILA DETERDEK

Hvis cementsløret er meget modstandsdygtigt overfor den tidligere beskrevne Intensiv-metode, så anbefaler vi at bruge FILA DETERDEK syreholdigt rensmiddel, som er effektivt mod cementslør og kalkrester på klinker, keramiske fliser, porcelænsfliser, terracotta og syrefaste sten.

VIGTIGT!

Da rensmidlet er baseret på syre og da syre er ætsende, så er det meget vigtigt at teste nedenstående rens metode på et lille område og herefter afvente et døgn tid for så at vurdere resultatet og eventuelle bivirkninger på belægningsfliserne og først når du har fundet denne metode acceptabel fortsætte rengøringen.

- FILA DETERDEK fortyndes 1:5 eller 1:10 med vand. (se på FILA DETERDEK dunken)
- Vand belægningen godt og grundigt.
- Fordel FILA DETERDEK blandingen på få m² af belægningen ad gangen, vent 2-3 minutter og skrub så forsigtigt med skrubbe eller stiv kost, der hvor cementsløret er mest fremtrædende.
- Forsøg at undgå at skrubbe på fugerne.
- Skyl grundigt hele overfladen med rigeligt rent vand.
- Gentag eventuelt rens metoden, hvis der forsat er rester af cementslør

OBS! FILA DETERDEK er ætsende, så anvend derfor øjenværn og beskyttelsehandsker!

Vi anbefaler, at du læser brugervejledningen og det tekniske datablad for FILA DETERDEK af hensyn til din sikkerhed og for korrekt anvendelse.

Eksempel på rengøring med eddikesyre-opløsning.



Foto1. Foretag vanding



Foto 2. Opløsning med eddikesyre fordeles ud på fliser med stiv kost.



Foto 3. Her er det færdige resultat efter grundig vanding.